



DEECONTROL 2


RYCHLÝ PRŮVODCE

DeeControl 2 je vizuální editor pro 3D modely. Jeho hlavním funkcemi je příprava 3D modelu pro tisk a odeslání tiskové úlohy na tiskárnou eDee prostřednictvím YSoft SafeQ.

1 HLAVNÍ OBRAZOVKA

Účelem tohoto dokumentu je umožnit uživateli začít používat DeeControl 2 co nejrychleji. Pokud potřebujete podrobnější vysvětlení, nahlédněte do uživatelské příručky pro DeeControl 2.

Po spuštění aplikace DeeControl 2 se zobrazí následující obrazovka:



Nejdůležitější části rozvržení jsou označeny červeně.

- Nástroje pro manipulaci s modelem (Přesun, Měřítko, Otáčení, Zarovnání atd.)
- Ovládací prvky oblasti zobrazení
- Panel nastavení tisku
- Tlačítko akce


2 TYPICKÉ WORKFLOW

Typické workflow tisku modelu je následující:

1. Importujte STL model buď přetažením nebo kliknutím na tlačítko Přidat v levém horním rohu.
2. Použijte nástroje pro manipulaci s modelem pro umístění modelu na tiskovou podložku.


- Nástroj měřítka

Zvolte model a zadejte buď absolutní rozměry nebo poměrná procenta. Použijte možnost Rovnoměrné měřítka pro proporcionální rozlišení modelu. Funkce ZVĚTŠIT NA MAXIMUM nasadí model na podložku tak, aby byla velikost modelu maximální.




- Nástroj přesunu

Zvolte model a zadejte požadované X, Y souřadnice. Popřípadě přesuňte model přetažením.




- Nástroj otáčení

Zvolte model, zadejte požadovanou změnu ve stupních a použijte tlačítka šípek pro otáčení. Orientace je znázorněna ikonou 3D osy v levém spodním rohu editoru.




3. Zvolte vhodný tiskový profil v panelu slicování.

Ve většině případů doporučujeme používat výchozí profil. Změňte pokročilá nastavení pouze tehdy, pokud jste si jisti tím, co děláte.




4. Klikněte na tlačítko PŘIPRAVIT PRO TISK.



5. Zkontrolujte náhled tisku.

Tip: Použijte posuvník pro řez modelu, aby byla vidět výplň.



6. Klikněte na tlačítko ODESLAT DO YSOFT SAFEQ (Tento krok vyžaduje konfiguraci. Více informací naleznete v části Konfigurace sítě)

Po úspěšném odeslání tiskové úlohy do YSoft SafeQ přejděte k tiskárně eDee a spusťte tisk podle pokynů na terminálu tiskárny.